



VISIO GAS

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

Erste Ausgabe

10.05.2023

INHALT

EINFÜHRUNG IN DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Anleitung zur Verwendung von QR-Codes	4
Seriennummer	5

ALLGEMEINE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Fernbedienung und Reichweite	6
Empfänger und Temperaturen	6
Ersetzen von Batterien	6
Code-Erstellung	7
Antenne	7
Stromanschluss	7

OPTIONEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG

Fernbedienung	7
PUCK	7

INBETRIEBNAHME

Synchronisierung von Fernbedienung und Empfänger	8
--------------------------------------------------	---

ANZEIGE UND FUNKTIONEN

Einstellen Fahrenheit oder Celsius	9
Einstellen von Tag und Uhrzeit	9

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

So schalten Sie das Feuer ein	10
So schalten Sie das Feuer aus	10
Einstellung der Flammenhöhe	10
Betriebsarten	11
Hilfsfunktion - Zweitbrennerfunktion	15
Countdown-Timer zum Ausschalten des Feuers	15
Einstellung der Lichtstärke	16
Einstellung des Ventilators (optional)	16
Einstellen der Kindersicherung	16
Aktivieren und Deaktivieren von Funktionen	17

VERWENDUNG DES PUCKS (OPTIONAL)

So schalten Sie das Feuer ein	18
So schalten Sie das Feuer aus	18
Einstellung der Flammenhöhe	18

WARTUNG

Garantie	19
Service und Wartung	20
Reinigung	21

FEHLERSUCHE UND FEHLER

Fehlersuche	23
Fehlercodes auf der Fernbedienung	24

HANDBÜCHER UND LEITFÄDEN

Zugehörige Handbücher und Videoanleitungen	25
--------------------------------------------	----

EINFÜHRUNG IN DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Gaskamins und dazu, Kunde bei ATTIKA zu werden! Sie haben sich für einen Gaskamin entschieden, bei dem Qualität, Design und Funktion Hand in Hand gehen.

Diese Bedienungsanleitung ist nur eine grundlegende Einführung in den Gebrauch und die Wartung Ihres Kamins. Weitere und detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.

Es ist wichtig zu wissen, dass Kamine bei unsachgemäßer Verwendung gefährlich sein können. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, diese Bedienungsanleitung und die Installationsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Kamins sorgfältig zu lesen.

In dieser Anleitung gehen wir auf die grundlegenden Schritte zur Nutzung Ihres Kamins ein. Außerdem geben wir Ihnen einige Wartungstipps, die dazu beitragen, die Lebensdauer Ihres Kamins zu verlängern und seine optimale Funktion zu gewährleisten.

Halten Sie sich bei der Benutzung Ihres Kamins immer an die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann, um Hilfe zu erhalten.

Folgen Sie uns auf all unseren digitalen Plattformen, um die neuesten Tipps, Know-how und Inspirationen zu erhalten.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viele gemütliche und sichere Momente vor Ihrem Kamin!

Die Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Modelle:

- Visio 70 F, Visio 70 LC, Visio 70 RC, Visio 70 3S
- Visio 90 F, Visio 90 LC, Visio 90 RC, Visio 90 3S
- Visio 160 F, Visio 160 LC, Visio 160 RC, Visio 160 3S
- Visio 70 RD, Visio 70 T
- Visio 90 RD, Visio 90 T
- Visio 100 F, Visio 100 LC, Visio 100 RC, Visio 100 3S
- Visio 100 RD, Visio 100 T

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie Ihren neuen Gaskamin optimal nutzen können.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG VON QR-CODES



An mehreren Stellen in der Bedienungsanleitung finden Sie QR-Codes mit Links zu Videoanleitungen.



Um die QR-Codes zu verwenden, öffnen Sie einfach die Kamera Ihres Handys und richten Sie sie auf den Code. Sie erhalten dann die Möglichkeit, einen Link zur Videoanleitung zu öffnen.

WARNUNGEN

Bitte beachten Sie die nachstehenden Symbole, die auf potenziell gefährliche Situationen hinweisen.

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Visuelles Zeichen, das einen wichtigen Hinweis oder eine Warnung darstellt.
	Visuelles Zeichen, das auf eine potenzielle Gefahr hinweist.

SERIENNUMMER

Die Seriennummer ist die Identifikationsnummer des Gaskamins und muss bei allen Anfragen bezüglich der Garantie des Kamins verwendet werden.


Suchen Sie die Seriennummer des Gaskamins in der oberen linken Ecke des Kamins und tragen Sie sie in das Textfeld ein:

Seriennummer

Hinweis: Die Seriennummer kann nur vor der Installation eingesehen werden. Die Position der Seriennummer ist in der Zeichnung angegeben.

Datum:

Händler:



Beispiel für
Seriennummer

ALLGEMEINE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Beachten Sie die folgenden allgemeinen technischen Informationen zur Fernbedienung und zur Empfangseinheit.

FERNBEDIENUNG UND REICHWEITE

Die Fernbedienung hat eine maximale Reichweite von 10 Metern vom Empfänger. Wenn Sie die Fernbedienung weiter vom Empfänger entfernt aufstellen, kann die Verbindung gestört werden und ein Reset erforderlich sein.

EMPFÄNGER UND TEMPERATUREN

Der Empfänger schaltet sich ab, wenn die Hitze die folgenden Temperaturen überschreitet:

- Empfänger ohne interne Batterien: 32°F bis 176°F (CSA)
- Empfänger mit internen Batterien: 32°F bis 131°F (CSA)
- Empfänger ohne interne Batterien: 0°C bis 80°C (CE, AGA)
- Empfänger mit internen Batterien: 0°C bis 55°C (CE, AGA)

ERSETZEN VON BATTERIEN

Es wird empfohlen, die Batterien zu ersetzen, wenn Sie den Kamin zum ersten Mal im Jahr benutzen.

Alte oder leere Batterien sollten sofort entfernt werden. Wenn alte/leere Batterien im Gerät verbleiben, können sie überhitzen, auslaufen und/oder explodieren.

Setzen Sie Batterien NIEMALS (auch nicht, wenn sie gelagert werden) direkter Sonneneinstrahlung, starker Hitze, Feuer, Feuchtigkeit oder heftigen Stößen aus. All diese Bedingungen können dazu führen, dass die Batterien überhitzen, auslaufen und/oder explodieren.

Die Batterien müssen an einem Ort gelagert werden, der innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs liegt. Temperaturbereich: Batterien müssen bei 0-55°C (32-131°F) gelagert werden.

Vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung alter und neuer Batterien. Vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung von Batterien verschiedener Hersteller.

Eine schwache Batterie in der Fernbedienung wird durch ein Batteriesymbol angezeigt.

Häufige Pieptöne des Empfängers beim Betrieb des Motors weisen auf schwache Batterien hin.

Anstelle von Batterien kann auch ein an die Steckdose angeschlossener Netzadapter verwendet werden.

Das Modul zur Steuerung des Lichtes/Dimmers umfasst eine Steckdose.

CODE-ERSTELLUNG

Für alle Maxitrol-Elektronik wird automatisch ein Code aus 65.000 verfügbaren Codes ausgewählt. Der Empfänger muss mit einer Fernbedienung gekoppelt sein.



ANTENNE

Die Antenne darf sich nicht mit dem Zündkabel oder anderen Kabeln kreuzen oder damit in Berührung kommen. Dadurch wird der Empfänger unbrauchbar.



STROMANSCHLUSS

Das Kabel für das GV60 und den Empfänger muss vor dem Einschalten angeschlossen werden. Wenn dieser nicht angeschlossen ist, kann die Elektronik beschädigt werden.

SOFTWARE-VERSION

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und . Die Softwareversion wird nun angezeigt.

MODELLNUMMER DER FERNBEDIENUNG

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und . Die Modellnummer der Fernbedienung wird nun angezeigt.

OPTIONEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG

Für die Bedienung eines Attika-Gaskamins gibt es 2 Möglichkeiten: eine Fernbedienung (mit Display) und einen PUCK (ohne Display).

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung mit Display ist Standard. Mit dieser Fernbedienung können alle Funktionen des Gaskamins genutzt werden. Sie erhalten das volle Erlebnis Ihres Gaskamins.

Lesen Sie auf Seite 10, wie Sie die Fernbedienung verwenden können.

PUCK

Der PUCK ist optional und eignet sich ideal für Bereiche, in denen der Gaskamin von mehreren Personen bedient werden muss, z. B. in Mietobjekten, Restaurants, Empfängen usw.

Lesen Sie auf Seite 18, wie Sie der PUCK verwenden können.



Fernbedienung
(Standard)



PUCK
(optional)

INBETRIEBNAHME

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Fernbedienung für den Gaskamin einrichten können.

Die Fernbedienung wird mit 2 x AAA 1,5V Batterien betrieben. Verwenden Sie niemals spitze Werkzeuge, um die Batterien aus dem Empfänger und der Fernbedienung zu entfernen.

Die Signalreichweite zwischen der Fernbedienung und dem Gaskamin darf 10 Meter nicht überschreiten.



HINWEIS!


Einmal im Jahr sollten Sie die Batterien in der Fernbedienung austauschen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig und verwenden Sie nur hochwertige Alkalibatterien.

SYNCHRONISIERUNG VON FERNBEDIENUNG UND EMPFÄNGER

1. Drücken und halten Sie die "Reset"-Taste des Empfängers (siehe roter Pfeil), bis Sie einen kurzen Piepton (A) gefolgt von einem langen Piepton (B) hören.

SYNCHRONISIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen




2. Nach dem zweiten Signalton (B) lassen Sie die Reset-Taste am Empfänger los. Sie haben nun 20 Sekunden Zeit, um die "Pfeil nach unten"-Taste (oder das Minus-Symbol auf dem PUCK) auf der Fernbedienung zu drücken.

3. Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie das Wort "conn" auf der Fernbedienung sehen. Lassen Sie dann die Taste los.

Die Fernbedienung zählt dann bis 8 und der Empfänger gibt 2 kurze Töne (C) aus.


Der Empfänger und die Fernbedienung sind nun synchronisiert und der Kamin kann gezündet werden.



Die Linien veranschaulichen die Dauer der Töne

ANZEIGE UND FUNKTIONEN

Lesen Sie, um mehr über die Funktionen der Fernbedienung zu erfahren.



EINSTELLEN FAHRENHEIT ODER CELSIUS

Um zwischen °C und °F zu wechseln, halten Sie die Tasten **⏻** und **🌡** gleichzeitig gedrückt. Lassen Sie die Tasten los, sobald die Auswahl angezeigt wird.

Hinweis: Wenn °F ausgewählt wird, wird automatisch auch eine 12-Stunden-Uhr ausgewählt. Wenn °C ausgewählt wird, wird automatisch auch eine 24-Stunden-Uhr ausgewählt.

EINSTELLUNG DER GRAD

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen.



EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT

1. Drücken und halten Sie die Tasten **▲** und **▼** gleichzeitig.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um eine Zahl auszuwählen, die einem Wochentag entspricht (z.B. 1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, usw.)
3. Während sie blinkt: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **▲** und **▼**. Die *Stundeneinstellung* blinkt.
4. Wählen Sie die Stunde, indem Sie **▲** oder **▼** drücken.
5. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **▲** und **▼**. Die *Minuteneinstellung* blinkt.
6. Wählen Sie die Minuten, indem Sie **▲** oder **▼** drücken.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die Tasten **▲** und **▼** gleichzeitig oder warten Sie.

EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen.



VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

SO SCHALTEN SIE DAS FEUER EIN

Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, um das Feuer einzuschalten.

Haben Sie Geduld: Wenn Sie das Feuer ein- und ausschalten und die Fernbedienung benutzen, müssen Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt halten, bis das Zündzeichen erscheint. Lassen Sie dann die Taste los.

Die Hauptgaszufuhr beginnt, sobald die Zündung der Pilotflamme bestätigt ist.

Es dauert etwa 25-30 Sekunden, bis der Kamin sich entzündet.


Die Fernbedienung wechselt automatisch in den manuellen Modus - nachdem der Hauptbrenner gezündet wurde.

SO SCHALTEN SIE DAS FEUER AUS

Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Feuer auszuschalten.


Hinweis: Das Feuer kann erst nach 2-3 Minuten wieder angezündet werden.

EINSTELLUNG DER FLAMMENHÖHE

1. Um die niedrige Hitze zu aktivieren, drücken Sie zweimal die Taste . *LO* wird angezeigt.

Hinweis: Die Flamme schaltet zuerst auf hohe Hitze, bevor sie auf niedrige Hitze umschaltet.

Um die absolut geringste Hitze zu erzielen, sollten die Sekundärbrenner ausgeschaltet werden, bevor die niedrige Hitze aktiviert wird.

2. Um die hohe Hitze zu aktivieren, drücken Sie zweimal die Taste . *HI* wird angezeigt.

HINWEIS!

TAU UND KONDENSATION: Bei der Inbetriebnahme des Kamins kann sich Tau auf der Kaminscheibe bilden. Wenn das Glas kalt ist und das Gerät eingeschaltet wird, kann es zu Kondensation kommen und das Glas beschlagen. Diese Kondensation ist normal und verschwindet innerhalb von 10-15 Minuten, wenn sich das Glas und der Schornstein erwärmen.

Schalten Sie den Kamin nicht aus, bevor der Tau auf der Scheibe vollständig verschwunden ist!


Wenn der Kamin ausgeschaltet wird, bevor der Tau verschwunden ist, können die Wasserpartikel den Kamin beschädigen. Lesen Sie mehr über die Reinigung des Glases im Abschnitt "Service und Wartung".

WARNUNG!

Wenn die Pilotflamme nach 3 Versuchen nicht zündet, warten Sie 3 Minuten, bevor Sie erneut versuchen, sie anzuzünden.


WIE MAN DAS FEUER EINSCHALTET

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



EINSTELLUNG DER FLAMMENHÖHE

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen





BETRIEBSMODUS

Es gibt 3 Betriebseinstellungen auf der Fernbedienung: 1) *Thermostat-Modus*, 2) *Programm-Modus* und 3) *Eco-Modus*. Lesen Sie, um mehr über alle 3 Betriebsmodi zu erfahren.






1) Thermostatmodus

Die Raumtemperatur wird gemessen und mit der eingestellten Temperatur verglichen. Die Flammenhöhe stellt sich automatisch auf die gewünschte Temperatur ein.


EIN:

1. Drücken Sie die Taste .  wird angezeigt, die voreingestellte Temperatur wird kurz angezeigt, und dann wird die Raumtemperatur angezeigt.

Einstellung:


1. Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, bis  angezeigt wird und die Temperatur blinkt.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie  oder  drücken.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste  oder warten Sie.

AUS:

Drücken Sie die Taste , bis sie vom Bildschirm der Fernbedienung verschwindet.

THERMOSTATMODUS

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



HINWEIS!

Die Solltemperatur für den Thermostatmodus ist die Temperatur für die Betriebszeit im Programmmodus. Wenn die eingestellte Temperatur für den Thermostatmodus geändert wird, wird auch die Temperatur für die Betriebszeit im Programmmodus geändert.

Wenn das Programm aktiv ist, wird es versuchen, die im Thermostatprogramm eingestellte Temperatur zu archivieren.

Wenn das Programm außerhalb der programmierten Zeitschleife (AUS) ist, versucht das Feuer, die eingestellte Aus-Temperatur zu archivieren.

Wenn die Aus-Temperatur auf "--" eingestellt ist, schaltet der Kamin außerhalb der programmierten Zeit auf Pilot.

HINWEIS!

Standardeinstellung: Betriebszeit (Thermostatmodus) Temperatur: 21°C (70°F). Temperatur, bei der das Feuer abschaltet "--" (nur Pilotflamme brennt).

2) Programmmodus

Programm 1 oder 2 können beide so programmiert werden, dass sie zu bestimmten Zeitpunkten bei einer bestimmten Temperatur laufen oder stoppen. Hier erfahren Sie, wie das Programm aktiviert oder deaktiviert wird. Die folgenden Seiten zeigen Ihnen, wie Sie das Programm einstellen können.

EIN:


Drücken Sie die Taste .

AUS:

Drücken Sie auf , bis es vom Bildschirm verschwindet.

PROGRAMMMODUS

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen










HINWEIS!

Wenn der Gaskamin auf Programmmodus eingestellt ist, befindet sich der Kamin immer im Standby-Modus (Pilotflamme brennt).

HINWEIS!

Der Kamin reagiert mit Verzögerung. Die Zeitverzögerung beträgt bis zu 6 Minuten ab der letzten Motorumdrehung. Die Einschalttemperaturverzögerung beträgt 0,75°C. Die Aus-Temperaturverzögerung beträgt 2°C.

EINSTELLUNG DES TEMPERATURPROGRAMMS MIT UHRZEIT/TAGEN

1. Drücken und halten Sie , bis  blinkt. ON und die eingestellte Temperatur (Einstellung Thermostatmodus) werden angezeigt.
2. Um fortzufahren, drücken Sie die Taste  oder warten Sie.  OFF wird angezeigt, und die Temperatur blinkt.
3. Wählen Sie die Temperatur, indem Sie die Taste  oder  drücken.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .



HINWEIS!



Die eingestellte Betriebstemperatur (Thermostatmodus) und die Aus-Temperatur sind für jeden Tag gleich.

EINSTELLUNG DES TAGES

1. ALL blinkt. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um zwischen ALL, SA:SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu wählen.

2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ⏻.

3. Fahren Sie entweder mit PROGRAMM 2 fort und stellen Sie die Betriebszeit und die Zeit zum Ausschalten des Feuers ein oder beenden Sie die Programmierung hier und PROGRAMM 2 bleibt deaktiviert.

**HINWEIS!**

PROGRAMM 1 und 2 verwenden dieselbe Betriebstemperatur (Thermostatmodus) und Ausschalttemperatur für ALL, SA:SU und Daily Timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Wenn eine neue Betriebstemperatur (Thermostatmodus) und eine Temperatur zum Ausschalten des Feuers eingestellt wurde, wird diese zur Temperatur für die neue Standardeinstellung.

**HINWEIS!**

Wenn ALL, SA:SU oder Daily Timer für die Betriebstemperatur und die Temperatur zum Ausschalten des Feuers für PROGRAMM 1 und PROGRAMM 2 programmiert ist, werden diese zu den neuen Standardzeiten. Zum Löschen der Temperaturen, Betriebszeiten und Löschzeiten für PROGRAMM 1 und PROGRAMM 2 müssen die Batterien entfernt werden.





3) Eco-Modus

Die Flammenhöhe wechselt zwischen hoch und niedrig. Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die eingestellte Temperatur, bleibt die Flammenhöhe länger hoch.

Wenn die Raumtemperatur höher ist als die eingestellte Temperatur, bleibt die Flammenhöhe länger niedrig. Ein Zyklus dauert etwa 20 Minuten.

Der Eco-Modus kann bis zu 45 % Energie sparen und verleiht dem Kamin ein realistischeres Flammenverhalten.

EIN:



Drücken Sie die Taste , um in den Eco-Modus zu gelangen.  wird angezeigt.

AUS:

Drücken Sie die Taste .  Verschwindet.

ECO-MODUS

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



HILFSFUNKTION - ZWEITBRENNERFUNKTION

Das verriegelnde Magnetventil öffnet sich nach dem Anzünden automatisch, so dass beide Brenner mit dem maximalen Gasfluss versorgt werden, was den Anzündvorgang unterstützt.

Nach Drücken der Taste für den 2. Brenner dreht sich der Motor 15 Sekunden lang in Richtung ON, bis die maximale Position erreicht ist.

Nach dem Einschalten leuchtet Brenner 1 und Brenner 2 befindet sich in der vorherigen Einstellung.

EIN:


Um einen Brenner zu zünden, drücken Sie die Taste . wird angezeigt.

AUS:

Um einen Brenner auszuschalten, drücken Sie die Taste . verschwindet.

EIN- UND AUSSCHALTEN DER SEKUNDÄRBRENNER

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen.



HINWEIS!

Das verriegelte Magnetventil kann nicht manuell betätigt werden. Wenn der Empfänger keine Batterieleistung mehr hat, bleibt er in der letzten Betriebseinstellung.

COUNTDOWN-TIMER ZUM AUSSCHALTEN DES FEUERS

1. Drücken und halten Sie die Taste , bis angezeigt wird und *hour* blinkt.

2. Wählen Sie die Stunde, indem Sie oder drücken.

3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Die Minuteneinstellung blinkt jetzt.

4. Wählen Sie die Minuten aus, indem Sie oder drücken.


5. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste oder warten Sie.

Ausschalten des Timers:

1. Drücken Sie die Taste .

COUNTDOWN-TIMER ZUM AUSSCHALTEN DES FEUERS






Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen





HINWEIS!

Nach Ablauf der Countdown-Zeit schaltet sich das Feuer aus. Der Countdown-Timer funktioniert nur im manuellen, Thermostat- und Eco-Modus. Der maximale Countdown beträgt 9 Stunden und 50 Minuten.


EINSTELLUNG DER LICHTSTÄRKE

1. Drücken und halten Sie , bis  blinkt.
2. Um das Licht zwischen 20% und 100% einzustellen, drücken Sie  oder .
3. Drücken Sie zur Bestätigung  oder warten Sie.


EIN:
Drücken Sie  ( wird angezeigt). Das Licht wird eingeschaltet.

AUS:
Drücken Sie  ( verschwindet). Das Licht wird ausgeschaltet.

SO STELLEN SIE DIE LICHTSTÄRKE EIN
Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



HINWEIS!






Das Licht funktioniert unabhängig von der Pilotflamme. Wenn Sie das Licht einschalten möchten, ohne das Feuer zu entzünden, drücken Sie .

Wenn das Licht 100 % erreicht, schaltet die Leuchte in die Dimmerfunktion und regelt das Licht langsam zwischen niedriger und voller Stärke.




EINSTELLUNG DES VENTILATORS (OPTIONAL)



Der Ventilator hat 4 Geschwindigkeitsstufen, von niedrig (1) bis hoch (4).
Das Ventilatorsystem ist nicht im Lieferumfang der ATTIKA-Kamine enthalten.


- EIN:
1. Drücken und halten Sie die Taste , bis  blinkt.
 2. Drücken Sie , um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und , um die Geschwindigkeit zu verringern.
 3. Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie  oder warten Sie.




AUS:
Drücken Sie , bis alle 4 Geschwindigkeitsbalken verschwinden.




EINSTELLEN DER KINDERSICHERUNG

EIN:
1. Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und .

Wenn  angezeigt wird, kann die Fernbedienung nur für die Funktion OFF verwendet werden.

AUS:
1. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und .  verschwindet.

EINSTELLEN DER KINDERSICHERUNG
Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN VON FUNKTIONEN

Die folgenden Funktionen können deaktiviert/aktiviert werden:

- Kindersicherung
- Programmmodus
- Thermostatmodus (deaktiviert auch den Programmmodus)
- Eco-Modus
- Licht/Dimmer (Betrieb)
- Raumventilator (Betrieb)
- Hilfsfunktion
- Countdown-Timer

AKTIVIERUNG VON FUNKTIONEN

1. Batterien einlegen. Alle Symbole werden angezeigt und blinken.
2. Drücken Sie die entsprechende Taste und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt.
3. Das Funktionssymbol blinkt so lange, bis die Aktivierung abgeschlossen ist. Die Aktivierung ist abgeschlossen, wenn das Funktionssymbol angezeigt wird.

FUNKTIONEN DEAKTIVIEREN

1. Batterien einlegen. Alle Symbole werden angezeigt und blinken.
2. Drücken Sie, während die Symbole blinken, die entsprechende Funktionstaste und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt.
3. Das Funktionssymbol blinkt weiter, bis die Deaktivierung abgeschlossen ist. Die Deaktivierung ist abgeschlossen, wenn das Funktionssymbol und 2 horizontale Linien angezeigt werden.




VERWENDUNG DES PUCKS

Der PUCK ist eine vereinfachte Version einer Fernbedienung zur Steuerung Ihres Gaskamins. Sie funktioniert als Alternative zur Standardfernbedienung.

Lesen Sie, wie Sie das Feuer einschalten, einstellen und ausschalten können.

Haben Sie Geduld: Wenn Sie das Feuer ein- und ausschalten und den PUCK benutzen, müssen Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt halten.

SO SCHALTEN SIE DAS FEUER EIN

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis Sie 2 kurze Pieptöne hören und der Startvorgang beginnt. Lassen Sie die Taste los.
2. Die Hauptgaszufuhr beginnt, sobald die Zündung der Pilotflamme bestätigt ist. Es kann ein paar Sekunden dauern, bis sich das Gas im Kamin entzündet.
3. Nach dem Anzünden des Hauptbrenners geht der Kamin automatisch in den Hochleistungsmodus über. Nach 30 Sekunden kann die Leistung des Kamins reguliert werden.

SO SCHALTEN SIE DAS FEUER AUS

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Feuer auszuschalten.

Hinweis: Das Feuer kann erst nach 3 Minuten wieder angezündet werden.

EINSTELLUNG DER FLAMMENHÖHE

1. Doppelklicken Sie auf die Taste "+", um schnell in den Maximalmodus zu gelangen.
2. Doppelklicken Sie auf die Taste "-", um schnell in den Minimalmodus zu gelangen.

Hinweis: Flamme geht auf Maximum, bevor sie auf Minimum schaltet.





HINWEIS!

Sobald die Pilotflamme bestätigt ist, geht der Motor automatisch auf maximale Flammenhöhe.



WARNUNG!

Wenn die Pilotflamme auch nach mehreren Versuchen nicht zündet, schalten Sie die Gaszufuhr ab und wenden Sie sich an Ihren ATTIKA-Händler.



GARANTIE

ATTIKA bietet eine 2-jährige Garantie auf alle Gaskamine. Die Garantiezeit beginnt mit der Lieferung des Produkts.

Die von ATTIKA gewährte Garantie ist eine Ergänzung zu den nationalen Garantiebestimmungen, die in dem Land gelten, in dem der Kamin gekauft wurde.

ALLGEMEIN

- Durch die Erneuerung oder den Austausch von Bauteilen wird die Garantiezeit nicht verlängert.
- Die Garantie ist nur gültig, wenn der Gaskamin über einen offiziellen ATTIKA-Händler verkauft wird.

WARTUNG IHRES GASKAMINS

Wir empfehlen, Ihren Gaskamin einmal im Jahr von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um den Betrieb und die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten. Lesen Sie mehr auf Seite 20.

DIE GARANTIE UMFASST:

- Dokumentierte Fehlfunktionen aufgrund von Verarbeitungsfehlern.
- Dokumentiertes fehlerhaftes Material.
- Der Gaskamineinsatz, auf den eine 5-Jahres-Garantie gewährt wird.

DIE GARANTIE DECKT NICHT AB:

- Das Aussehen, die Farbveränderung und die Patina von Edelstahloberflächen.
- Wärmeausdehnungsgeräusche.

DIE GARANTIE WIRD UNGÜLTIG:

- Wenn die Installation oder Reparatur nicht den nationalen oder lokalen Gesetzen entspricht.
- Bei Schäden durch äußere Einflüsse und die Verwendung ungeeigneter Brennstoffe.
- Wenn der Gaskamin nicht gemäß den Installationsanweisungen installiert oder gemäß der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen oder empfohlenen Installationsverordnungen sowie bei eigenmächtigen Änderungen am Kamin.
- Bei mangelnder Wartung (siehe Abschnitt "Service und Wartung" im Installationshandbuch).
- Bei Verwendung von Nicht-Originalteilen, die nicht die gleichen Spezifikationen wie das Original haben.

- Bei Schäden, die durch äußere Einflüsse (z. B. Stöße, Blitzschlag, Aufprall, Überschwemmung oder Überhitzung des Kamins) während des Transports, der Lagerung oder der Installation verursacht werden.
- Bei Mängeln, die auf Vernachlässigung, Missbrauch und/oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

WARTUNG IHRES GASKAMINS

Wir empfehlen, Ihren Gaskamin einmal im Jahr von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um den Betrieb und die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

WENDEN SIE SICH IM FALLE EINES SCHADENS AN IHREN HÄNDLER

Im Falle eines Schadens an Ihrem Gaskamin wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, und geben Sie die Seriennummer an.

Im Falle eines Garantieanspruchs bestimmt ATTIKA die Art und Weise, wie der Schaden behoben wird. Im Falle einer Reparatur sorgen wir für eine fachgerechte Ausführung.

Bei Gewährleistungsansprüchen für ausgetauschte oder reparierte Teile beachten Sie bitte die nationalen/europäischen Gesetze und Verordnungen zur Verlängerung der Gewährleistungsfrist.

Die jeweils gültigen Garantiebestimmungen können bei ATTIKA erfragt werden.

SERVICE UND WARTUNG

Wir empfehlen eine jährliche Überprüfung des Kamins, um eine lange Lebensdauer und ein schönes Flammenspiel zu gewährleisten.

SERVICEVERFAHREN

Der Kamin muss von einem zugelassenen Gasinstallateur oder einem anderen Fachmann gemäß den nationalen Rechtsvorschriften geprüft werden. Die Inspektion muss die Funktionsfähigkeit und Sicherheit

des Produkts gewährleisten.

Schalten Sie den Kamin aus und schließen Sie die Gaszufuhr. Vergewissern Sie sich, dass der Kamin völlig kalt ist, bevor Sie beginnen. ATTIKA kann nicht für Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch das Berühren eines heißen Kamins entstehen.

Die folgenden Schritte können als Leitfaden dienen.



HINWEIS!

Der Kamin muss von einem zugelassenen Gasinstallateur oder einem anderen Fachmann gemäß den nationalen Rechtsvorschriften geprüft werden.

EMPFOHLENE SERVICE-RICHTLINIE

1. Schützen Sie den Boden, indem Sie eine Decke oder eine andere Unterlage auslegen.
2. Schalten Sie die Gas- und Stromzufuhr ab.
3. Entfernen Sie das Glas und nehmen Sie die Keramikscheite und das Glutbett vorsichtig heraus.
4. Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Brenner und die perforierte Platte zu reinigen.
5. Heben Sie die Sekundärbrenner an und entfernen Sie sie. Entfernen Sie die perforierte Platte.
6. Saugen Sie den gesamten Brenner ab.
7. Bei Bedarf kann der Ruß auf den Scheiten mit einer weichen Bürste entfernt werden.
Reinigen Sie die Zündbrennerbaugruppe mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger. Das Thermoelement darf nicht gebogen oder begradigt werden. Wenn das Thermoelement verschlissen ist, empfehlen wir, es bei einem Service auszutauschen.
8. Prüfen Sie, ob die Pilot- Brennerdichtungen (grün) in gutem Zustand sind. Wir empfehlen, die Dichtungen beim Service immer auszutauschen.
9. Prüfen Sie, ob die verzögerten Zündungsclappen in gutem Zustand sind. Falls erforderlich, tauschen Sie die Dichtung aus.
10. Bringen Sie die perforierte Platte und die Sekundärbrenner wieder an.
11. Überprüfen Sie das Abgassystem und des Abgasterminal und stellen Sie sicher, dass sie nicht verstopft oder demontiert sind.
12. Legen Sie das Glutbett und die keramischen Holzscheite zurück. Die Scheite und die Glut müssen auf eine ganz bestimmte Art und Weise platziert werden - siehe Handbuch für die richtige Platzierung der Scheite.
13. Überprüfen Sie, ob die Dichtungsschnur für das Glas in gutem Zustand ist. Reinigen Sie das Glas und setzen Sie es wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Glas und der Brennkammer kein Luftspalt vorhanden ist.
14. Schalten Sie die Gas- und Stromzufuhr ein. Zünden Sie den Kamin an und prüfen Sie, ob Gas austritt und der Druck richtig eingestellt ist. Prüfen Sie, ob die Pilotflamme und der Brenner gleichmäßig zünden, in gutem Zustand sind und eine korrekte Flamme erzeugen.
15. Vergewissern Sie sich, dass der Kamin sicher zu benutzen ist.
16. Verschlossene Teile sollten durch neue Originalteile ersetzt werden.
17. Achten Sie darauf, dass die ausgetauschten Teile in den entsprechenden Abfallbehältern entsorgt werden.

REINIGUNG

Wir empfehlen eine jährliche Überprüfung des Kamins, um eine lange Lebensdauer und ein schönes Flammenspiel zu gewährleisten.

SERVICEVERFAHREN

Der Kamin muss von einem zugelassenen Gasinstallateur oder einem anderen Fachmann gemäß den nationalen Rechtsvorschriften geprüft werden. Die Inspektion muss die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Produkts gewährleisten.

PRÜFEN DES INNENRAUMS

Vergewissern Sie sich, dass der Kamin gemäß den örtlichen Vorschriften und der Installationsanleitung installiert wurde. Führen Sie eine Sichtprüfung des konzentrischen Abzugs des Abgassystems durch und prüfen Sie den Zustand des Abzugs vom Inneren des Kamins aus.

Vergewissern Sie sich, dass das Baumaterial den örtlichen Brandschutzvorschriften entspricht und dass eine angemessene Konvektion installiert ist.

REINIGUNG

Der Kamin sollte bei der ersten Benutzung im Jahr von Staub und Fremdkörpern befreit werden, vor allem, wenn der Kamin längere Zeit nicht benutzt worden ist.

Dazu können Sie ein weiches Tuch und einen Staubsauger oder ein feuchtes Tuch mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung des Kamins niemals ätzende oder scheuernde Mittel. Der Kamin muss kalt sein, bevor Sie ihn reinigen.

Wenn sich auf dem Glas eine Rußschicht gebildet hat, reinigen Sie das Glas mit einem Glasreiniger.

Vor der ersten Inbetriebnahme des Kamins im Jahr müssen die Abgasanlage und der Gasanschluss immer auf Verstopfungen überprüft werden.

Überprüfen Sie die Außenseite und die Innenseite des Kamins auf eventuelle Schäden und achten Sie besonders auf die Dichtungen. Es dürfen nur Original-ATTIKA-Ersatzteile verwendet werden.



HINWEIS!

Nicht spiegelndes Glas darf nur mit Wasser gereinigt werden. Reinigen Sie das Glas nur, wenn der Kamin kalt ist.

REINIGUNG DER KERAMISCHEN HOLZSCHEITE UND DES BRENNERS

1. Entfernen Sie die keramischen Holzscheite wie in den Schritten 1-3 im "Empfohlenen Wartungsleitfaden" auf Seite 20 beschrieben.
2. Reinigen Sie die Keramikscheite vorsichtig mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger. Beschädigte Teile dürfen nur durch von ATTIKA angegebene Originalteile ersetzt werden. Es wird empfohlen, einen Staubsauger mit einem HEPA-Filtersystem zu verwenden.
3. Die ausrangierten Keramikteile sollten bei den entsprechenden kommunalen Entsorgungsstellen entsorgt werden.
4. Prüfen Sie, ob sich an den Thermoelementen Ruß gebildet hat, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Prüfen Sie, ob das Feuer richtig brennt.
5. Legen Sie das Glutbett zurück und setzen Sie das Glas ein. Vergewissern Sie sich, dass der Kamin ordnungsgemäß funktioniert und sicher zu benutzen ist.

Wenn Sie den Kamin neu dekorieren, beachten Sie bitte die Installationsanleitung. Die Dekorationsmuster des Kamins sind sehr wichtig für die Sicherheit, die Zündung und die allgemeine Verbrennung des Kamins.

Entfernen Sie die keramischen Holzscheite wie in den Schritten 1-3 im "Empfohlenen Wartungsleitfaden" auf Seite 20 beschrieben.

SICHERHEITSKONTROLLEN

Prüfen Sie mit einem Gasmessgerät, ob das System gasdicht ist. Wir empfehlen, einen Gaswächter in der Nähe des Kamins zu installieren.

Überprüfen Sie mit einem Detektor, dass die Anlage kein Kohlenmonoxid abgibt. Wir empfehlen, einen Kohlenmonoxidmonitor in der Nähe des Kamins zu installieren.

PRÜFEN SIE DIE ZÜNDUNG UND DIE ALLGEMEINE VERBRENNUNG


Wenn der Kamin dekoriert und das Glas wieder eingesetzt ist, zünden Sie das Feuer an, um die korrekte Zündung zu überprüfen:

- Zündet die Zündung an der richtigen Stelle?
- Zündet die Pilotflamme
- Zündet der Hauptbrenner des Kamins leicht
- Die Flamme sollte anfangs blau sein und sich mit der Zeit blau/gelb verfärben. Eine orange/schwarze Flamme wäre falsch und würde eine große Menge Ruß verursachen.

FEHLERSUCHE


Sollten Sie wider Erwarten Probleme mit Ihrem Kamin haben, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren ATTIKA-Händler und geben Sie an, in welchem Schritt das Problem aufgetreten ist.

Das häufigste Problem ist eine unterbrochene Verbindung zwischen Fernbedienung und Empfänger aufgrund von fehlendem Strom. Wir empfehlen Ihnen daher, die Batterien in Ihrer Fernbedienung zu wechseln und die Verbindung zwischen Empfänger und Fernbedienung neu einzustellen. Bitte beachten Sie die Anleitung auf Seite 8.



FEHLERCODES AUF DER FERNBEDIENUNG

FEHLERCODE	SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE
F04	<ul style="list-style-type: none"> Kein Pilot innerhalb von 30 Sekunden. Hinweis: Nach 3 fehlgeschlagenen Zündvorgängen wird F06 angezeigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Gasversorgung Luft in der Pilotversorgungsleitung Kein Funke Umgekehrte Polarität in Verdrahtung des 1. Thermoelements
F06	<ul style="list-style-type: none"> 3 fehlgeschlagene Zündsequenzen innerhalb von 5 Minuten Das Feuer spricht nicht an, keine Pilotflamme 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Gasversorgung Luft in der Pilotversorgungsleitung Kein Funke Umgekehrte Polarität in Verdrahtung des 1. Thermoelements Falsche Pilotdüse, wenn das Ventil von LPG auf NG oder umgekehrt umgerüstet wurde.
F09	<ul style="list-style-type: none"> Das Feuer reagiert nicht Keine elektrische Steuerung des Feuers 	<ul style="list-style-type: none"> Die Abwärts Pfeiltaste wurde während der Kopplung nicht gedrückt. Der Empfänger und die Fernbedienung sind nicht synchronisiert
F40	<ul style="list-style-type: none"> Batteriesymbol blinkt auf dem Display der Fernbedienung 	<ul style="list-style-type: none"> Schwache Batterie in der Fernbedienung
F46	<ul style="list-style-type: none"> Das Feuer reagiert nicht Intermittierende Reaktion Keine elektronische Kontrolle des Feuers 	<ul style="list-style-type: none"> Keine oder schlechte Verbindung zwischen Empfänger und Fernbedienung Keine Stromversorgung des Empfängers Geringe Kommunikationsreichweite (Hauptadapter defekt, Fernbedienung kommuniziert nicht mit dem Empfänger)



ZUGEHÖRIGE HANDBÜCHER UND VIDEOANLEITUNGEN

Auf dieser Seite finden Sie Hinweise auf weitere Handbücher und Videoanleitungen für unsere Gaskamine. Scannen Sie den zugehörigen QR-Code, um die Handbücher und Videoanleitungen anzuzeigen.

Die Handbücher sind in anderen Sprachen auf der Website von Attika verfügbar.

APP UND WIFI-MODUL



RAUMLUFTUNABHÄNGIGER BETRIEB



INSPEKTIONSGITTER



EXODRAFT



VIDEO-ANLEITUNGEN



ERSATZTEILLISTE





attika®
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Schweiz
www.attika.ch