

Manuel utilisateur e-Matrix linear e-Matrix mood e-Matrix 800/1600 ST FR



4002121-2240

 **faber**





Ce manuel d'utilisation est destiné aux feux électriques suivants:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX linear 1050/400 I,II,III• e-MatriX linear 1300/400 I,II,III | <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX mood 800/500 I,II,III• e-MatriX mood 800/500 RD,ST• e-MatriX mood 800/650 I,II,III | <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX 800/1600 ST |
|---|---|--|

Plaque signalétique:





1.0	1.1		
1.2	1.3	1.4	
2.1	2.2	2.3	2.4
2.5	2.6	2.7	2.8



1 Cher utilisateur

Félicitations pour votre achat d'un feu Faber! Un produit de qualité à partir duquel vous allez ressentir chaleur et atmosphère pendant de nombreuses années. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le foyer. En cas de problème malgré notre contrôle de qualité strict, vous pouvez toujours contacter votre revendeur ou Glen Dimplex Benelux B.V.

Pour toute réclamation au titre de la garantie, il est essentiel que vous enregistriez d'abord votre foyer.

➤ **Attention!**

Vous trouverez les détails de votre feu électrique à la page 3 de ce manuel d'utilisation.

Vous pouvez enregistrer votre cheminée à:

www.faberfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adresse: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen

Téléphone: +31 (0)513 656 500

Email: contact@faberfires.com

Info: www.faberfires.com

1.1 Vérifier

Vérifiez que le feu n'est pas endommagé pendant le transport et signalez-le immédiatement à votre fournisseur.

1.2 Introduction

La télécommande peut être utilisée pour activer des fonctions de base. Pour les réglages plus étendus tels que les réglages d'humeur et la fonction thermostat, il est nécessaire d'utiliser l'application Faber ITC-V2 sur Smartphone ou Tablet. La télécommande enregistre la température ambiante et doit donc être utilisée à un endroit approprié dans le support fourni. (Voir chapitre 7).

Faites installer le feu par un installateur qualifié conformément aux normes de sécurité en matière d'eau et d'électricité règlements. Lisez ce manuel d'installation correctement.

1.3 Déclaration CE

Le produit est conforme aux normes de sécurité européennes EN60335-2-30 et aux normes européennes. Compatibilité électromagnétique standard (CEM) EN55014, EN60555-2 et EN60555-3, elles couvrent les exigences essentielles des directives CEE 2014/35/UE et 2014/30/UE.

2 Consignes de sécurité pour l'utilisateur

ATTENTION: LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES DOMMAGES ET ANNULER VOTRE GARANTIE

- Utilisez ce radiateur dans le pays où il a été acheté chez un revendeur agréé
- L'appareil doit être installé conformément aux dernières réglementations en vigueur et ne peut être utilisé que dans un espace suffisamment aéré (voir réglementation du bâtiment).
- L'appareil doit être vérifié annuellement conformément à ces instructions d'installation et aux réglementations nationales et locales en vigueur.
- Vérifiez que les données de la plaque signalétique correspondent aux données électriques locales
- L'appareil a été conçu à des fins atmosphériques et de chauffage. Cela signifie que toutes les surfaces visibles, y compris le verre, peuvent devenir plus chaudes que 100 ° C.
- Les réglages et la construction du foyer ne doivent pas être modifiés!
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne pas utiliser à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Cet appareil ne doit pas être alimenté par un appareil de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.
- Ne couvrez pas l'appareil pour éviter une surchauffe. Ne placez aucun matériau ou vêtement sur l'appareil et n'obstruez pas la circulation de l'air autour de l'appareil, par exemple à travers des rideaux ou des meubles.

3 Exigences d'installation

Cet appareil doit être connecté à une prise de terre. L'utilisation d'une rallonge ou d'un adaptateur multiprise n'est pas autorisée.

4 Nettoyage et entretien

Le bac de collecte et le réservoir d'eau de ce produit sont traités avec un biocide d'argent pour lutter contre les organismes nuisibles ou indésirables. Ceci est conforme à la dernière norme ISO pertinente.

Chaque année, l'appareil devra être nettoyé et vérifié pour son bon fonctionnement par un installateur. L'extérieur du foyer peut être nettoyé avec un chiffon propre et humide.



Nettoyer le verre

Démontez la vitre comme décrit dans les instructions d'installation, chapitre 5. Vous pouvez nettoyer la vitre avec un nettoyeur pour vitres. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

5 Général

➤ Attention!

Utilisé dans un environnement où le bruit de fond est très faible, il est possible d'entendre un son lié au fonctionnement de la flamme et à l'effet de chaleur. Ceci est normal et ne devrait pas être une cause d'inquiétude.

6 Contrôle manuel (derrière l'accès porte)

Fonctions des touches, voir fig. 1.0:

- A = interrupteur principal
- 1 = SUR/DE
- 2 = Appariement
- 3 = Uniquement pour l'entretien (technicien de maintenance)
- 4 = Réduire l'effet de flamme
- 5 = Augmenter l'effet de flamme
- 6 = Réduire le bruit de crépitement du feu
- 7 = Augmenter le bruit de crépitement du feu


➤ Attention!

L'interrupteur principal «A» contrôle l'alimentation électrique de l'appareil. Pour faire fonctionner l'appareil, l'interrupteur doit être en position «ON» (I).

Premier remplissage d'eau

- Assurez-vous que toutes les vannes à boisseau sphérique sont ouvertes et ouvrez l'arrivée d'eau.
- Mettez l'appareil en marche en plaçant l'interrupteur principal en position ON

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton  pour activer l'effet de flamme. Bien que les lumières principales fonctionnent immédiatement, il faudra encore 15 secondes avant que l'effet de flamme ne commence.

Eteindre l'appareil (mode veille)

Appuyez sur le bouton  pour mettre le feu en mode veille.

7 Télécommande

Fonctions des touches, voir fig. 1.1:

- 1 = DE
- 2 = SUR
- 3 = Réduire l'effet de flamme
- 4 = Augmenter l'effet de flamme
- 5 = Chauffage Marche/Arrêt
- 6 = Mise en place de l'humeur Marche/Arrêt




La télécommande est déjà connectée au récepteur, donc le feu est prêt à l'emploi.

Mise en place des piles dans la télécommande


- Dévissez le couvercle de la batterie à l'arrière (fig. 1.3);
- Placez 2 piles alcalines AA 1,5 volts longue durée;
- Remettez le couvercle de la batterie en place.

Jumelage de la télécommande Bluetooth avec le récepteur

Sur le boîtier de commande, voir fig. 1.0:

- Tournez l'interrupteur principal en position «ON» (I);
- Appuyez sur le bouton ;
- Appuyez simultanément sur les boutons  et  de la télécommande (voir fig. 1.2) jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement et continuellement en bleu, puis relâchez les boutons. Lorsqu'une connexion est établie, le voyant clignote en vert.

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton  pour activer l'effet de flamme. Bien que les lumières principales fonctionnent immédiatement, il faudra encore 15 secondes avant que l'effet de flamme ne commence.

Eteindre l'appareil (mode veille)


Appuyez sur le bouton  pour mettre le feu en mode veille.

Obtenir l'effet de flamme souhaité

Le feu démarre toujours avec un minimum de flamme.

Appuyez sur les boutons  et  pour obtenir l'effet de flamme souhaité.

Allumer/éteindre le chauffage

Appuyez sur le bouton  pour allumer ou éteindre le chauffage.



- **Attention!**
Le chauffage est activé ou désactivé à la valeur définie dans l'application ITC-V2.
(Menu -> Réglages -> Image de la flamme -> Commande à distance du niveau de chauffage).

Activation/désactivation de l'humeur

Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le réglage de l'humeur.

- **Attention!**
Active/désactive le dernier paramètre Mood de l'application ITC (voir chapitre 8).

Support mural pour la télécommande

Pour un bon fonctionnement du thermostat fonctionnement, il est nécessaire de placer la télécommande dans son berceau (voir fig. 1.4) dans un endroit approprié. La télécommande est également le capteur de température ambiante. Placez le socle à une hauteur d'environ 1,5m et en dehors de la zone de rayonnement du feu. Évitez de le placer dans les coins et à proximité des fenêtres, des portes et des sources de chaleur telles que les radiateurs de chauffage central.

8 Application Faber ITC-V2

Téléchargez l'application Faber ITC-V2 disponible via IOS et Android.

Lier l'application ITC V2 au module ITC

Ouvrez l'application et suivez les instructions données (fig. 2.1).

Allumer / éteindre la cheminée via l'application

Allumez et éteignez le feu avec le symbole (fig. 2.2). Bien que les lumières principales fonctionnent

immédiatement, il faudra encore 15 secondes avant que l'effet de flamme ne commence.

Chauffage marche et arrêt

Appuyez sur le petit cercle (fig. 2.3) et sélectionnez le réglage souhaité (fig. 2.4):

- Eco = pas de chauffage
- Flamme simple = 1kW de chauffage
- Double flamme = 2kW de chauffage

Sélection d'un réglage des humeurs

Cliquez sur la flamme dans le grand cercle (fig. 2.5) et sélectionnez un réglage (fig. 2.6).

Optionnel :

- Éclairage supérieur (e-Matrix linear & -mood)
- Éclairage inférieur (e-Matrix linear, -mood et -800/1600 ST).

Activer/désactiver le réglage de l'humeur

Appuyez sur le symbole pour activer/désactiver le réglage de l'humeur.

Activation de la fonction thermostat

Naviguer : Menu -> Réglages -> Thermostat pour activer le thermostat.

Activation de la fonction thermostat

Activez la fonction thermostatique à l'aide du symbole (fig. 2.7).

Désactiver la fonction thermostatique

Pour régler à nouveau manuellement la hauteur de flamme, appuyez sur le symbole (fig. 2.8). La fonction thermostatique s'arrête alors automatiquement.

9 Données techniques

		e-Matrix linear		e-Matrix mood & e-Matrix 800/1600 ST	
		230 V	230 V	240 V	230 V
Données Les chiffres	Chaleur maximale	2270 W	1955 W	2129 W	1955 W
	Chaleur minimale	1330 W	1109 W	1208 W	1109 W
	Flamme seulement	463 W	232 W	253 W	232 W
	En mode veille	32 W	21 W	23 W	21 W
	Piles à distance	(2x) 1,5 AA V		(2x) 1,5 AA V	
	Consommation d'eau	0,3 L/h		0,15 L/h	
	Pression d'eau d'entrée	0,5-8 Bar		0,5-8 Bar	
	Connexion d'eau	½ or ¾ Inch		½ or ¾ Inch	



www.faberfires.com

contact@faberfires.com

Saturnus 8
Postbus 219

NL - 8448 CC Heerenveen
NL - 8440 AE Heerenveen

Dealerinfo: